

Краткое руководство по укладке коврового покрытия FINETT

1. Способ укладки

- Ковровое покрытие FINETT - это рулонный и плиточный материал, который приклеивается к полу и укладывается с помощью соответствующего клея методом сплошного приклеивания на подготовленное основание

2. Процедура укладки

- Подготовить пол - провести измерения и нанести разметку - раскатать сопряженные рулоны - разрезать материал - скатать рулон - нанести клей - уложить ковровое покрытие - с помощью роликового прессы прикатать материал (особенно в области швов).

3. Комментарии к укладке

- Подготовленное основание - сухое, ровное, прочное, без трещин и пыли.
- Измерение помещения и раскрой материала производится согласно истинным размерам помещения с учетом выступов и углов для обеспечения правильного сопряжения материала.
- Оптимальные условия для укладки: температура основания не ниже 15° C, температура воздуха в помещении не ниже 18° C и не выше 30° C, относительная влажность менее 75%.
- Подрезка краев осуществляется с двух сторон рулона до нанесения клея в один прием при помощи металлической линейки и острого резака с лезвием трапециевидной или крючкообразной формы.
- Нанесение клея (UZIN UZ-57, UZ-90 – для рулонов, U-1000 – для плитки) производится соответствующим шпателем с приблизительным расходом порядка 400 г/м² (шпатель В2) и 500 г/м² (шпатель В3).
- После укладки коврового покрытия, поверхность необходимо прокатать роликовым прессом для обеспечения эффекта ровной и бесшовной поверхности. Тщательно обработайте область швов при помощи валика для прикатки швов.

4. Внимание!

Ходить по ковровому покрытию не ранее, чем через 24 часа с момента укладки.
Накройте ковровое покрытие, если в данном помещении ведутся другие работы.

Пыль, грязь, трещины, влага не позволят уложить ковровое покрытие надлежащим образом.

Чтобы сократить расход коврового покрытия, тщательно измеряйте помещение и нарежьте материал в соответствии с полученными данными.

Производите раскрой материала до нанесения клея, при этом сопрягаемые рулоны необходимо подрезать с двух сторон, предварительно уложив их внахлест (3-5см).

Ковровое покрытие необходимо приклеивать по всей поверхности основания и затем разгладить во избежание морщин.
