

Акуфон Пролайн СТ

Монтаж стеновых панелей Акуфон Пролайн СТ:

Шаг 1. Установка торцевого П-профиля. Нижний П-профиль крепится к основанию пола с помощью дюбель-самореза (узел 1), верхний П-профиль закрепляется к стене при помощи дюбель-самореза (узел 2.1) или же металлической клипсы (2.2). Боковые П-профили крепятся к стене при помощи дюбель-самореза.

Шаг 2. Установка панелей Акуфон Пролайн СТ. Панель вставляется между торцевыми П-профилями. Стык панелей оформляется с помощью ТL-профиля (узел 3.1 и 4.1) или же при помощи омегаобразного профиля (узел 3.2 и 4.2).

